

RJSY / SHONAI

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : VAR.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
吹浦 Fukura	014°T / 16.0NM	吹浦港 Harbor
酒田 Sakata	009°T / 8.1NM	酒田港 Harbor
最上 Mogami	089°T / 9.1NM	最上川橋 Bridge
鶴岡 Tsuruoka	153°T / 4.9NM	JR駅 Station
波渡崎 Hatozaki	225°T / 10.6NM	岬 Cape
あさひインター Asahi Inter	167°T / 11.9NM	山形自動車道 庄内あさひインターチェンジ Interchange