

RJOM / MATSUYAMA

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : VAR.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
堀江 Horie	027°T / 5.4NM	堀江港 Horie harbor
松山シティー Matsuyama City	072°T / 3.4NM	松山城 Matsuyama castle
7NM WEST	270°T / 7.0NM	海上 Over the sea
森松 Morimatsu	119°T / 5.0NM	重信大橋 Shigenobu-ohashi bridge
サウスポイント South Point	192°T / 5.1NM	森川河口 Mouth of Mori river
青島 Aoshima	243°T / 12.3NM	青島 Aoshima island
双海 Futami	201°T / 9.1NM	ふたみシーサイド公園 Futami seaside park

注：有視界飛行方式により松山空港に着陸しようとする航空機又は松山航空交通管制圏を通過しようとする航空機は、南方向から進入する場合は双海ポイント付近で、南西～西方向から進入する場合は青島ポイント又は7NM WEST付近で、松山タワーと通信設定すること。

NOTE : When VFR flight is going to enter the control zone for landing or passing through, the pilot should contact with the control tower before passing following points;
FUTAMI in case of coming from south/
AOSHIMA or 7NM WEST in case of coming from southwest to west.

INTENTIONALLY LEFT BLANK