

PARTENZE PER RWY 14 (VOR INOPERATIVO)**PROCEDURA DI SALITA INIZIALE**

Dopo il decollo intercettare e seguire QDR 135° CAL NDB (TR 135°) fino a 16NM DEC TACAN.

DESCRIZIONE DELLE SID**KOVAS 7B**

Virare a sinistra e procedere su QDR 118° DEC NDB (TR 298°)
A 3NM da DEC TACAN virare a destra per intercettare e seguire
QDR 012° DEC NDB (TR 012°) diretti a KOVAS.

Gradiente minimo di salita: 428ft/NM (7%) fino a raggiungere
FL150.

Virate con IAS MAX 220kt

DEPARTURE FROM RWY 14 (VOR INOPERATIVE)**INITIAL CLIMB PROCEDURE**

After take intercept and follow QDR 135° CAL NDB (TR 135°) until
16NM DEC TACAN.

SID DESCRIPTION**KOVAS 7B**

Turn left and proceed on QDR 118° DEC NDB (TR 298°). At 3NM
DEC TACAN turn right to intercept and follow QDR 012° DEC NDB
(TR 012°) bound to KOVAS.

Minimum climb gradient: 428ft/NM (7%) till reaching FL150.

Turns at IAS MAX 220kt.

MCL: KOVAS FL 150

CAR 7B

Virare a sinistra per intercettare e seguire RDL/QDR 273° CAR
VOR (TR 093°) per CAR VOR/DME.

Gradiente minimo di salita: 320ft/NM (5.3%) fino a lasciare 4000

Virate con IAS MAX 220kt.

CAR 7B

Turn left to intercept and follow RDL/QDR 273° CAR VOR (TR
093°) bound to CAR VOR/DME.

Minimum climb gradient: 320ft/NM (5.3%) until leaving 4000 ft. ft.

Turns at IAS MAX 220kt.

MCA/MCL: CAR VOR/DME, FL 80 o/or 6000 ft se/if QNH inferiore a/lower than 977 HPA