

STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)

ARKHANGELSK, RUSSIA
TALAGI
RWY 08

ABELU 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на ABELU с МПС 174° AZ с набором FL060 или выше. ADINU 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот до вписывания в МПС 091° AZ, далее на ADINU с МПС 091° AZ с набором FL070 или выше. Минимальный градиент набора высоты 3.7% до FL060 по структуре воздушного пространства. BESUM 3A Набор по прямой 2200 фт/(665) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на BESUM с МПС 258° AZ с набором FL060 или выше. GUMSA 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот до вписывания в МПС 066° AZ, далее на GUMSA с МПС 066° AZ с набором FL070 или выше. Минимальный градиент набора высоты 3.7% до FL060 по структуре воздушного пространства. KOTID 3A Набор по прямой 2200 фт/(665) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на KOTID с МПС 302° AZ с набором FL060 или выше. MAGEM 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на MAGEM с МПС 229° AZ с набором FL060 или выше. MAKOG 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на MAKOG с МПС 213° AZ с набором FL060 или выше. OBIRA 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на OBIRA с МПС 194° AZ с набором FL060 или выше. ODESI 3A Набор по прямой 2200 фт/(665) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на МПУ 203° до вписывания в МПС 124° AZ, далее на ODESI с МПС 124° AZ с набором FL070 или выше. Минимальный градиент набора высоты 3.4% до FL060 по структуре воздушного пространства. RILDA 3A Набор по прямой 2200 фт/(665) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ AZ, далее на RILDA с МПС 333° AZ с набором FL060 или выше. UNARI 3A Набор по прямой 500 фт/(145) м или выше, ЛЕВЫЙ разворот на МПУ 347° до вписывания в МПС 032° AZ, далее на UNARI с МПС 032° AZ с набором FL070 или выше. Минимальный градиент набора высоты 3.4% до FL060 по структуре воздушного пространства.	ABELU 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT to LOM AZ, then proceed on QDR 174° AZ to ABELU climbing to FL060 or above. ADINU 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn RIGHT to intercept QDR 091° AZ, then proceed on QDR 091° AZ to ADINU climbing to FL070 or above. MNM climb gradient is 3.7% up to FL060 due to the airspace structure. BESUM 3A Climb straight ahead to 2200 ft/(665) m or above, turn RIGHT to LOM AZ, then proceed on QDR 258° AZ to BESUM climbing to FL060 or above. GUMSA 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT to intercept QDR 066° AZ, then proceed on QDR 066° AZ to GUMSA climbing to FL070 or above. MNM climb gradient is 3.7% up to FL060 due to the airspace structure. KOTID 3A Climb straight ahead to 2200 ft/(665) m or above, turn RIGHT to LOM AZ, then proceed on QDR 302° AZ to KOTID climbing to FL060 or above. MAGEM 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT to LOM AZ, then proceed on QDR 229° AZ to MAGEM climbing to FL060 or above. MAKOG 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT to LOM AZ, then proceed on QDR 213° AZ to MAKOG climbing to FL060 or above. OBIRA 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT to LOM AZ, then proceed on QDR 194° AZ to OBIRA climbing to FL060 or above. ODESI 3A Climb straight ahead to 2200 ft/(665) m or above, turn RIGHT onto track 203° MAG to establish on QDR 124° AZ, then proceed on QDR 124° AZ to ODESI climbing to FL070 or above. MNM climb gradient is 3.4% up to FL060 due to the airspace structure. RILDA 3A Climb straight ahead to 2200 ft/(665) m or above, turn RIGHT to LOM AZ, then proceed on QDR 333° AZ to RILDA climbing to FL060 or above. UNARI 3A Climb straight ahead to 500 ft/(145) m or above, turn LEFT onto track 347° MAG to establish on QDR 032° AZ, then proceed on QDR 032° AZ to UNARI climbing to FL070 or above. MNM climb gradient is 3.4% up to FL060 due to the airspace structure.
---	--

STANDARD DEPARTURE
ROUTES INSTRUMENT – (SID)

ARKHANGELSK, RUSSIA
TALAGI
RWY 26

ABELU 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на ABELU с МПС 181° КМ с набором FL060 или выше.

ADINU 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на ADINU с МПС 093° КМ с набором FL070 или выше.

BESUM 3C

Набор по прямой 2200 фт/(660) м или выше, далее на BESUM с МПС 258° КМ с набором FL060 или выше.

Минимальный градиент набора высоты 3.8% до FL060 по структуре воздушного пространства.

GUMSA 3C

Набор по прямой 2200 фт/(660) м или выше, ЛЕ-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на GUMSA с МПС 064° КМ с набором FL070 или выше.

KOTID 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на МПУ 337° до вписывания в МПС 298° КМ, далее на KOTID с МПС 298° КМ с набором FL060 или выше.

Минимальный градиент набора высоты 3.5% до FL060 по структуре воздушного пространства.

MAGEM 3C

Набор по прямой 2200 фт/(660) м или выше, ЛЕ-ВЫЙ разворот на МПУ 192° до вписывания в МПС 233° КМ, далее на MAGEM с МПС 233° КМ с набором FL060 или выше.

Минимальный градиент набора высоты 3.5% до FL060 по структуре воздушного пространства.

MAKOG 3C

Набор по прямой 2200 фт/(660) м или выше, ЛЕ-ВЫЙ разворот на МПУ 153° до вписывания в МПС 218° КМ, далее на MAKOG с МПС 218° КМ с набором FL060 или выше.

OBIRA 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на OBIRA с МПС 200° КМ с набором FL060 или выше.

ODESI 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на ODESI с МПС 129° КМ с набором FL070 или выше.

RILDA 3C

Набор по прямой 700 фт/(200) м или выше, ПРА-ВЫЙ разворот на МПУ 033° до вписывания в МПС 327° КМ, далее на RILDA с МПС 327° КМ с набором FL060 или выше.

UNARI 3C

Набор по прямой 2200 фт/(660) м или выше, ЛЕ-ВЫЙ разворот на ДПРМ КМ, далее на UNARI с МПС 027° КМ с набором FL070 или выше.

ABELU 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT to LOM KM, then proceed on QDR 181° KM to ABELU climbing to FL060 or above.

ADINU 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT to LOM KM, then proceed on QDR 093° KM to ADINU climbing to FL070 or above.

BESUM 3C

Climb straight ahead to 2200 ft/(660) m or above, then proceed on QDR 258° KM to BESUM climbing to FL060 or above.

MNM climb gradient is 3.8% up to FL060 due to the airspace structure.

GUMSA 3C

Climb straight ahead to 2200 ft/(660) m or above, turn LEFT to LOM KM, then proceed on QDR 064° KM to GUMSA climbing to FL070 or above.

KOTID 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT onto track 337° MAG to establish on QDR 298° KM, then proceed on QDR 298° KM to KOTID climbing to FL060 or above.

MNM climb gradient is 3.5% up to FL060 due to the airspace structure.

MAGEM 3C

Climb straight ahead to 2200 ft/(660) m or above, turn LEFT onto track 192° MAG to establish on QDR 233° KM, then proceed on QDR 233° KM to MAGEM climbing to FL060 or above.

MNM climb gradient is 3.5% up to FL060 due to the airspace structure.

MAKOG 3C

Climb straight ahead to 2200 ft/(660) m or above, turn LEFT onto track 153° MAG to establish on QDR 218° KM, then proceed on QDR 218° KM to MAKOG climbing to FL060 or above.

OBIRA 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT to LOM KM, then proceed on QDR 200° KM to OBIRA climbing to FL060 or above.

ODESI 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT to LOM KM, then proceed on QDR 129° KM to ODESI climbing to FL070 or above.

RILDA 3C

Climb straight ahead to 700 ft/(200) m or above, turn RIGHT onto track 033° MAG to establish on QDR 327° KM, then proceed on QDR 327° KM to RILDA climbing to FL060 or above.

UNARI 3C

Climb straight ahead to 2200 ft/(660) m or above, turn LEFT to LOM KM, then proceed on QDR 027° KM to UNARI climbing to FL070 or above.