


RJNT / TOYAMA

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : Map updated. BRG/DIST from ARP.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
富山ハーバー Toyama harbor	016°T / 6.9NM	港 Harbor
水橋 Mizuhashi	039°T / 8.3NM	(常願寺川)河口 River-mouth
高岡 Takaoka	304°T / 10.0NM	JR駅 JR Station
小杉インターチェンジ Kosugi Interchange	296°T / 5.8NM	北陸自動車道インターチェンジ Interchange
立山インターチェンジ Tateyama Interchange	072°T / 7.0NM	北陸自動車道インターチェンジ Interchange
砺波パーク Tonami Park	268°T / 9.0NM	砺波総合運動公園 Park
上滝 Kamitaki	114°T / 5.7NM	駅 Station
笹津 Sasazu	167°T / 5.3NM	JR駅 JR Station