


RJAF / MATSUMOTO

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : VAR.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
安曇野インターチェンジ Azumino Interchange	001°T / 7.9NM	長野自動車道 安曇野インターチェンジ Interchange
松本ステーション Matsumoto Station	028°T / 4.3NM	JR駅 Station
美ヶ原 Utsukushigahara	068°T / 9.7NM	美ヶ原王ヶ頭 Peak
島島 Shimashima	286°T / 5.1NM	松本電鉄新島島駅 Station
塩尻インターチェンジ Shiojiri Interchange	136°T / 4.1NM	長野自動車道 塩尻インターチェンジ Interchange
諏訪湖 Suwako	132°T / 10.6NM	諏訪湖上空 Lake
鳥居峠 Torii Toge	205°T / 14.3NM	峠 Mountain Pass