


RJNA / NAGOYA

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
高蔵寺ステーション Kozoji Station	085°T / 5.9NM	JR高蔵寺駅 Station
入鹿 Iruka	035°T / 6.4NM	池 Pond
一宮ステーション Ichinomiya Station	294°T / 6.8NM	JR尾張一宮駅 Station
稲沢ステーション Inazawa Station	269°T / 5.1NM	JR稲沢駅 Station
万場大橋 Manba Bridge	216°T / 7.3NM	庄内川と名古屋高速道路5号万場線との交点 Bridge
*名古屋インターチェンジ *Nagoya Interchange	136°T / 7.0NM	東名高速道路のインターチェンジ Interchange
*瑞穂グラウンド *Mizuho Ground	173°T / 8.0NM	総合陸上競技場 Ground

CHANGE : VAR.

注 : * は特別管制空域に係る飛行の許可及び指示を受けるため、また、その他必要に応じて当該空域に係る位置通報等に応じられる目視位置通報点である。

Note : The asterisk (*) indicates the visual reporting point where a pilot is to request ATC clearance regarding to PCA and to make position report as required.