




STAR ISUDO 2B / ANROS 2N RWY15

ISUDO 2B: Desde ISUDO abandonar AWY para interceptar R351 (TR171°) directo a OSO VOR a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

ISUDO 2B: From ISUDO leave AWY to intercept R351 (TR171°) direct to OSO VOR at or above 3000FT, then according to ATC clearance.

ANROS 2N: Desde ANROS abandonar AWY para interceptar R351 (TR171°) directo a OSO VOR a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

ANROS 2N: From ANROS leave AWY to intercept R351 (TR171°) direct to OSO VOR at or above 3000FT, then according to ATC clearance.

VOVKI 2K: Desde VOVKI continuar en R360 MON VOR hasta D30 MON, luego interceptar R167 (TR347°) directo a OSO VOR a 3000FT o superior. Cruzar D30 MON 4000 Ft o superior, luego según autorización ATC.

VOVKI 2K: From VOVKI continue on R360 MON VOR until D30 MON, then intercept R167 (TR347°) direct to OSO VOR at or above 3000FT. Cross D30 MON at or above 4000 Ft, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP