

RJBE / KOBE

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : VAR.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
一ノ谷 Ichinotani	276°T / 5.5NM	JR須磨駅 JR Station
名谷 Myodani	294°T / 7.0NM	神戸市営西神・山手線名谷駅 Station
長田 Nagata	291°T / 4.2NM	JR新長田駅 JR Station
和田岬 Wadamisaki	304°T / 2.2NM	岬 Cape
布引 Nunobiki	342°T / 4.8NM	布引公園 Park
灘浜 Nadahama	359°T / 3.8NM	ハーバーハイウェイ摩耶ランプ Ramp
ポートアイランド Port Island	012°T / 2.0NM	ポートアイランド南埠頭 Southern Warf of Port Island
六甲アイランド Rokko Island	047°T / 4.4NM	六甲アイランド南東端 Southern Edge of Rokko Island
深江 Fukae	038°T / 6.0NM	阪神高速5号湾岸線 深江浜インターチェンジ Interchange
イーストポイント East Point	053°T / 7.2NM	西宮ヨットハーバー防波堤 Breakwater of Nishinomiya Yacht Harbor