


RJOT / TAKAMATSU

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
高松 Takamatsu	012°T / 8.9NM	高松港 Harbor
志度 Shido	051°T / 10.1NM	JR志度駅 JR Station
坂出 Sakaide	307°T / 9.9NM	JR坂出駅 JR Station
檀紙 Danshi	353°T / 5.5NM	高松檀紙IC Interchange
林 Hayashi	037°T / 5.3NM	由良山 Mt. Yura
滝宮 Takinomiya	294°T / 5.1NM	琴平電鉄滝宮駅 Station
琴平 Kotohira	262°T / 9.8NM	JR琴平駅 JR Station
琴南 Kotonami	226°T / 4.3NM	四国電力開閉所 Switch station of Electric Power
塩江 Shionoe	138°T / 4.2NM	内場池 Pond of Naiba

注：有視界飛行方式により高松空港に着陸しようとする航空機又は高松航空交通管制圏を通過しようとする航空機は、東方向から進入する場合は、志度ポイント上空で、西方向から進入する場合は、坂出ポイント又は琴平ポイント上空で、北方向から進入する場合は、高松ポイント上空において高松タワーに連絡すること。

CHANGE : VAR.

NOTE : When VFR flight is going to enter the control zone for landing or passing through, the pilot should contact with the control tower over;
SHIDO in case of coming from east/
SAKAIDE or KOTOHIRA in case of coming from west/
TAKAMATSU in case of coming from north.