


NICE COTE D'AZUR
Carte régionale
Area chart

ACC : MARSEILLE Contrôle/Control Fréquences des secteurs/Sectors frequencies
FREQ : Voir / See AD 2 LFMN COM 01

..... RNAV5
- - - - - Sur clairance du contrôle / On ATC clearance
Transit FL < 140 non autorisé à l'exception de l'AWY A3.
Transit FL < 140 non authorized except on AWY A3.



- ① TMA 1.1 NICE **D** FL 115 - FL 195
C 3500 - FL 115
 - ② TMA 1.2 NICE **D** 700 - 3500
 - ③ CTR NICE **D** SFC - 3500
 - ④ TMA 4 NICE **D** FL 115 - FL 195
C 2500 - FL 115
 - ⑤ TMA 5 NICE **D** FL 115 - FL 195
C 3500 - FL 115
 - ⑥ TMA 6 NICE **D** FL 115 - FL 195
C FL 055 - FL 115
 - ⑦ TMA 7 NICE **D** 3500 - FL 195
 - ⑧ TMA 8 NICE **D** FL 055 - FL 195
 - ⑨ TMA 9 NICE **D** FL 095 - FL 195
E FL 055 - FL 095
 - ⑩ TMA 10 NICE **D** FL 075 - FL 195
 - ⑪ TMA 11 NICE **D** FL 065 - FL 195
 - ⑫ TMA 12 NICE **D** FL 095 - FL 195
E 1000 ASFC / FL 065 (*) - FL 095
 - ⑬ CTR 1 CANNES **D** SFC - 2500
 - ⑭ CTR 2 CANNES **D** 800 - 2500
- (*) le plus élevé des deux niveaux whichever is higher