


RJFU / NAGASAKI

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : Map updated. BRG/DIST from ARP.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
川棚 Kawatana	345°T / 9.4NM	JR駅 JR Station
彼杵 Sonogi	360°T / 7.4NM	JR駅 JR Station
鈴田 Suzuta	113°T / 4.3NM	長崎自動車道と国道34号線の交点 Intersection
長田 Nagata	112°T / 9.4NM	不知火橋 Bridge
西彼 Seihi	301°T / 9.2NM	オランダ村 Windmill
二島 Futashima	244°T / 3.1NM	二島 Island
堂崎 Dozaki	217°T / 2.7NM	堂崎鼻 A point of land
鷹島 Takashima	237°T / 5.4NM	鷹島 Island
時津 Tokitsu	213°T / 6.0NM	時津港 Harbor
三重 Mie	233°T / 11.1NM	三重崎 A point of land