


RJNW / NOTO

Visual REP



※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

CHANGE : VAR.

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
見附島 Mitsukejima	066°T / 14.9NM	島 Island
宇出津 Ushitsu	085°T / 9.1NM	港 Harbor
観音崎 Kannonzaki	158°T / 12.0NM	岬 Cape
ツインブリッジ TwinBridge	197°T / 9.8NM	橋 Bridge
穴水 Anamizu	210°T / 4.6NM	港 Harbor
海士崎 Amazaki	238°T / 16.5NM	岬 Cape
猿山 Saruyama	278°T / 11.7NM	岬 Cape
輪島 Wajima	335°T / 7.0NM	港 Harbor